

NODIAK

Tarjeta LOCALIZADORA Bluetooth



GUÍA RÁPIDA para el Usuario

Tarjeta LOCALIZADORA Bluetooth NODIAK

¡Hola! ¡Gracias por elegir NODIAK!

En pocos minutos tendrás tu **LOCALIZADOR** conectado y listo para usar.

Compatible con:

- ✓ Android // Find Hub
- ✓ iPhone / iPad (iOS) // Apple Find My

1. Contenido de la caja



2. Cómo conectar tu tarjeta Localizadora

Paso 1 - Instalá y abrí la APP de rastreo

Para dispositivos Android puedes bajar la aplicación "Localizador" o "Find Hub".
Para dispositivos Apple puedes bajar la aplicación "Apple Find My".

Paso 2 – Asegurate de tener encendido el Bluetooth de tu dispositivo



Paso 3 - Encendé tu tarjeta localizadora Nodiak

Mantené presionado el botón de la tarjeta durante 5 segundos. Sonará una alarma sonora indicando que el localizador esta encendido y listo para conectar:



Paso 4 - Conectá tu dispositivo a través de la aplicación

Abrí la aplicación según la versión de tu sistema operativo (ver Paso 1).

Seleccioná el dispositivo a conectar y listo!



- NOTA:**
Si no figura el dispositivo, sigue estos pasos.
- Asegurate de tener Bluetooth encendido.
 - Asegurate de que la tarjeta esté encendida siguiendo el Paso 3 de esta guía.
 - Presioná una vez el botón para asegurar que está en modo conexión.
 - Reinicia tu celular y vuelve a intentar luego de 10 minutos.

3. Compartir ubicación

Este localizador permite seguimiento de hasta 2 personas en simultáneo (ambos deben tener el mismo sistema operativo!)

Entrá a la aplicación y seleccioná compartir la propiedad, como indica la figura:



Luego seleccioná la persona y envíale el link.

La segunda persona recibirá tu link y podrá abrir la solicitud

4. Preguntas frecuentes

¿Cómo enciendo mi LOCALIZADOR?

Mantené presionado el botón del dispositivo durante 5 segundos.

¿Cómo saber si mi LOCALIZADOR está encendido?

Hacé doble clic en el botón del dispositivo. Si el dispositivo emite un sonido, significa que está funcionando correctamente. Si el dispositivo no responde, estará apagado.

¿Cómo apago mi LOCALIZADOR?

Presioná el botón del dispositivo 5 veces seguidas en un plazo de 2 segundos. El dispositivo emitirá un pitido y se apagará.

¿Cómo cargar la tarjeta?

1. Colocá la tarjeta sobre un cargador inalámbrico compatible (no incluido), alineando el centro de la tarjeta con el centro del cargador.
2. Durante la carga, el indicador LED se encenderá en rojo.
3. Cuando la carga esté completa, el indicador LED cambiará a verde.
4. Retirá la tarjeta del cargador una vez finalizada la carga.

¿Cómo realizo un restablecimiento de fábrica?

Después de desvincular el dispositivo de su teléfono, realizá un restablecimiento de fábrica antes de vincularlo a un nuevo teléfono:

Presioná rápidamente el botón del dispositivo 4 veces; el dispositivo emitirá un sonido. Luego mantené presionado el botón; el dispositivo emitirá un pitido. No lo suelte hasta que se reproduzca el segundo conjunto de sonidos.

4. Para tener en cuenta

- El LOCALIZADOR no puede emparejarse simultáneamente con dispositivos Android e iPhone.
- Si el dispositivo está encendido pero Find Hub no puede detectarlo, reestablecelo a la configuración de fábrica. Si aún no aparece, reiniciá tu teléfono e intentá localizarlo nuevamente.
- Si cerrás dos veces la ventana de **Fast Pair™** o vinculas y desvinculas el dispositivo repetidamente, Android puede bloquear temporalmente la aparición de la ventana (pop up) de emparejamiento para evitar notificaciones innecesarias. Si esto sucede:
 - Esperá **5 minutos** para que **Fast Pair™** vuelva a habilitarse, o
 - Reiniciá tu teléfono y volvé a intentarlo.
- Algunas de estas funciones solo están disponibles en dispositivos con Android 12 o superior.

¡Estamos para ayudarte!

nodiak.soporte@gmail.com