

nODIAK

Teclado Plegable Inalámbrico



GUÍA RÁPIDA para el Usuario

Teclado Plegable Inalámbrico NODIAK

¡Hola! ¡Gracias por elegir NODIAK!

En pocos minutos tendrás tu **TECLADO BLUETOOTH** conectado y listo para usar con tu celular, tablet o notebook.

Compatible con:

- ✓ Android
- ✓ iPhone / iPad (iOS)
- ✓ Windows
- ✓ macOS

1. Contenido de la caja

- Teclado Bluetooth NODIAK
- Cable de carga USB
- Manual original

2. Cómo conectar tu teclado

Paso 1 - Activar el bluetooth del teclado

**ACTIVÁ EL BLUETOOTH**
Para activar el modo Bluetooth, presioná al mismo tiempo las teclas **Fn + C** hasta que el indicador Bluetooth comience a parpadear.

1 ABRÍ EL TECLADO
Desplegá la tapa hacia arriba hasta que quede firme.



2 PRESIONÁ FN + C
Mantené presionadas al mismo tiempo las teclas **Fn + C**.



3 EL INDICADOR PARPADEA
El indicador Bluetooth (icono ) comenzará a parpadear en color azul.



**¡LISTO!**
El teclado está en modo **Bluetooth** y listo para ser encontrado por tu dispositivo.

**CONSEJO**
Si ya tenés el teclado conectado a un dispositivo, repetí este paso para que pueda ser encontrado por otro dispositivo.

**CARGA**
Si aparece el LED rojo de batería, cargá el teclado utilizando el cable provisto durante aproximadamente 2 horas, hasta que la carga esté completa.




Paso 2 - Conectar el teclado a tu dispositivo

Enciende el modo Bluetooth de tu dispositivo.

BUSCALO EN TU DISPOSITIVO

En el menú Bluetooth de tu celular, tablet o computadora, selecciona "Bluetooth Keyboard" para conectarlo.



3. Selecciona el sistema operativo

Después de conectar el teclado:

Sistema	Combinación
Android	Fn + Q
iPhone / iPad	Fn + W
Windows	Fn + E

Si no seleccionas el sistema correcto, algunas teclas de función pueden no comportarse como esperas.

4. Conectar un segundo dispositivo (optativo)

El teclado permite memorizar hasta 2 **dispositivos Bluetooth**.

El primero quedará conectado por defecto en el canal 1 asociado a las teclas **Fn + Z**

Para emparejar un segundo dispositivo, presiona **Fn + M** y sigue las mismas instrucciones indicadas en el paso 2

Luego podrás alternar entre ellos usando las combinaciones correspondientes (Fn + Z o Fn + M)

5. Indicador de batería

Cuando la batería está baja:  El indicador comenzará a encenderse.

Con la función **Fn + ALT** el indicador azul comenzará a parpadear indicando el nivel de carga: 1 vez = 25%, 2 veces = 50%, 3 veces = 75% y 4 veces = 90%

6. Preguntas frecuentes

¿Tiene tecla Ñ?

Este teclado utiliza distribución internacional (US), por lo que no posee una tecla física dedicada para la letra **Ñ**. Podés escribirla configurando el idioma **Español** en tu dispositivo.

¿Se apaga solo?

Sí. Para ahorrar batería, entra automáticamente en modo de suspensión cuando no se utiliza durante algunos minutos.

7. Funciones multimedia utilizando Fn +

Tecla (Fn +)	Android	iOS	Windows	Windows (Fn+Shift+Icon)
Esc	Inicio	Inicio	Esc	Inicio
1	Buscar	Buscar	F1	Buscar
2	Brillo -	Brillo -	F2	Brillo -
3	Brillo +	Brillo +	F3	Brillo +
4	Seleccionar todo	Seleccionar todo	F4	Seleccionar todo
5	Copiar	Copiar	F5	Copiar
6	Pegar	Pegar	F6	Pegar
7	Anterior	Anterior	F7	Anterior
8	Pausa / Reproducir	Pausa / Reproducir	F8	Pausa / Reproducir
9	Siguiente	Siguiente	F9	Siguiente
0	Silenciar	Silenciar	F10	Silenciar
O	Volumen -	Volumen -	F11	Volumen -
P	Volumen +	Volumen +	F12	Volumen +
Backspace	Bloquear pantalla	Bloquear pantalla	Retroceso (Backspace)	Bloquear pantalla

¡Estamos para ayudarte!

nodiak.soporte@gmail.com