

nODIAK

Timbre WiFi con Cámara 2K/4MP




GUÍA RÁPIDA para el Usuario

Timbre WiFi con Cámara 2K/4MP

¡Hola! ¡Gracias por elegir NODIAK!

En pocos minutos tendrás tu **TIMBRE WiFi c/CAMARA** instalado y listo para usar.

1. Conocé tu timbre WiFi con cámara



2. Contenido de la caja



3. Cómo conectar tu TIMBRE con tu celular

El **TIMBRE INTELIGENTE c/CAMARA NODIAK** utiliza una aplicación/APP para poder conectarse con tu celular. Para ello, asegurate de seguir los siguientes pasos:

Paso 1 de 5 - Asegurate de estar cerca de tu router Wifi antes de comenzar.

Paso 2 de 5 - Descargá la aplicación **EseeCloud** escaneando el siguiente código QR o desde la app store de tu celular:



Paso 3 de 5 - Creá una cuenta en la aplicación **Eseecloud**.

Paso 4 de 5 – Encendé el timbre y dejalo en modo de conexión como se indica en la siguiente imagen:

Encender el timbre

Para poner el timbre en modo de conexión, encendelo manteniendo presionado el **botón lateral** durante **5 segundos**.



Consejo NODIAK

Si no escuchás la alarma ni ves la luz azul, soltá el botón, esperá unos segundos y repetí el paso 3.

Paso 5 de 5 - Ingresa a la aplicación **Eseecloud** con el usuario creado en el paso 3 y sigue los pasos que se indican en la siguiente imagen:

Conectar el timbre en EseeCloud

Seguí estos pasos en la aplicación para conectar tu timbre.

1 Abrió la aplicación EseeCloud



Abrió la aplicación y presionó "+ Agregar dispositivo".

2 Seleccione su timbre



Aparecerá "Timbre con video". Presionó "Añadir este dispositivo".

3 Elegí la red Wi-Fi



Elegí tu red Wi-Fi e ingresá la contraseña. Presionó "Siguiente".

4 Conectando tu timbre



Esperá a que la conexión llegue al 100%. Una vez completado, tu timbre ya estará listo para usar y figurará en la página inicial de la aplicación.

TIP NODIAK: Te recomendamos usar una red Wi-Fi de 2.4 GHz, que suele ofrecer mayor estabilidad.

4. Cómo conectar el receptor interno (chime)

Paso 1 de 3 - Conectá el receptor a un puerto USB.

Paso 2 de 3- Presioná el botón al costado del receptor. El led **azul** empezará a parpadear.

Paso 3 de 3 – Presioná el botón principal del timbre cámara y listo.

5. Instalación física:

TIP NODIAK para una correcta instalación

Antes de realizar la instalación definitiva, conectá el timbre a la aplicación y verificá la imagen en tiempo real.

Así podrás ajustar fácilmente la altura (sugerimos de 1,40 m a 1,60 m) y el ángulo de visión para obtener la mejor cobertura posible.

- **Opción con cinta 3M:** Se recomienda esta opción para superficies planas y lisas:

Instalación con cinta adhesiva

Ideal para superficies planas, lisas y limpias.

- 1 Separar la carcasa del cuerpo principal**
Utilizá el Pin provisto, sobre el orificio superior del timbre.
- 2 Limpiar la superficie**
Limpiá la superficie de instalación y asegurate que esté plana, lisa y libre de polvo.
- 3 Preparar la carcasa**
 - 1 Pelá una de las caras de la cinta 3M.
 - 2 Pegá la cinta sobre la carcasa externa del timbre, respetando el patrón indicado.
- 4 Pegar la carcasa en la pared**
 - 1 Pelá la segunda cara de la cinta 3M.
 - 2 Pegá la carcasa en la pared, alineando correctamente la posición final del timbre. Presioná firmemente.
- 5 Insertar el cuerpo del timbre**
Insertá el cuerpo principal del timbre en la carcasa hasta que encastre correctamente.

Altura recomendada: entre 1,4 y 1,6 m del piso.

Importante: No pegar la cinta sobre el cuerpo principal del timbre.

TIP NODIAK: La cinta adhesiva alcanza su máxima adherencia después de 24 horas. Se recomienda esperar ese tiempo antes de ejercer tracción sobre el timbre.

- **Opción con tornillos:** Se recomienda esta opción para superficies porosas como madera o cemento:

Instalación con tornillos

Recomendada para superficies irregulares o de uso permanente.

- 1 Separar la carcasa del cuerpo principal**
Utilizá el Pin provisto, sobre el orificio superior del timbre.
- 2 Marcar los agujeros**
Colocá la carcasa en la posición final deseada y marcá los dos agujeros superior e inferior con un lápiz.
- 3 Perforar**
Retirá la carcasa y perforá los agujeros en las marcas realizadas con una mecha de Ø 6 mm.
- 4 Colocar tarugos**
Insertá los tarugos en los agujeros hasta que queden bien firmes.
- 5 Fijar la carcasa**
 - 1 Colocá la carcasa alineando los agujeros con los tarugos.
 - 2 Fijala con los tornillos provistos, ajustando firmemente.
- 6 Insertar el cuerpo del timbre**
Insertá el cuerpo principal del timbre en la carcasa hasta que encastre correctamente.

Importante: Asegurate de que la carcasa quede bien fija antes de insertar el cuerpo del timbre.

TIP NODIAK: Recomendamos instalar el timbre a una altura entre 1,4 y 1,6 m del piso para una mejor experiencia de uso.

Incluye: 2 tornillos, 2 tarugos, Ø 6 mm.

Entre 1,4 y 1,6 m del piso.

7. Cómo recargar el timbre


¡Es muy simple! No hace falta desinstalar nada. ¡Solo utiliza el **pin** provisto para retirar el cuerpo del timbre y ponlo a cargar!

Recargar el timbre

Utilizá el cable USB provisto y un cargador de 5V.


1 Separar la carcasa del cuerpo principal

Utilizá el Pin provisto, sobre el orificio superior del timbre.



2 Conectar el cuerpo del timbre a un cargador USB de 5V

Conectá el cable USB provisto al puerto de carga del timbre y el otro extremo a un cargador USB de 5V.



Indicador de carga:
La luz LED parpadeará en rojo durante la carga y quedará fija en azul cuando esté completamente cargado.

 **TIP NODIAK:** Se recomienda cargar completamente el timbre antes del primer uso. Tiempo estimado de carga: 4 a 5 horas.

8. Preguntas frecuentes

¿Puedo atender desde cualquier lugar?

Sí, estés donde estés siempre y cuando tengas conexión con tu celular.

¿Graba videos?

Sí, y los puede almacenar en MicroSD o en la nube.

¿Tiene visión nocturna?

Sí, hasta 10 metros de distancia.

¿Qué hago si no enciende?

Cargalo con el cable USB provisto y volvé a intentarlo.

9. Indicadores del LED del timbre

Estado del timbre	Indicador LED
Listo para configurar	 Luz roja parpadeando
Vista en vivo desde la aplicación	  Luces azul y roja encendidas de forma fija
Se presiona el timbre	 Luz azul encendida durante 1 segundo
Detección de movimiento (PIR)	 Luz azul encendida durante 1 segundo
Batería baja	 Luz roja encendida durante 0,5 segundos
Cargando la batería	 Luz azul parpadeando lentamente
Apagado del timbre	 La luz roja parpadea 3 veces y luego se apaga
Actualización del dispositivo	 Luz azul parpadeando

¡Estamos para ayudarte!

nodiak.soporte@gmail.com